



## Bioaktive Lyocell-Fasern mit permanenter antimikrobieller und antiviraler Wirksamkeit



Philipp Köhler, 21.06.2024


# TITK Group



**Material, process and technology development**



**Independent test laboratory for plastics and textiles**



**Product management, production and worldwide distribution**



# Thuringian Institute Of Textile And Plastics Research



## Institute for polymer materials research

- Foundation 1991
- About 140 employees in four research departments and administration
- Research partner for companies in the field of materials research
- TITK is specialized in modifying polymers in order to create materials with entirely new, functional properties – polymers of the new generation



1935

1954

1991

# Commercial available fiber types






Cell Solution™ - brand of smart polymer Ltd.

# Celluloseregeneratfasern




## Zwei industriell relevante Prozesse



http://www.org.12.188/1402221237

# ALCERU® – modifizierter Lyocellprozess




Addition of functional agents




# Alternative types of cellulose sources – new circular economics





**Cell Solution™**  
 protection



**Cell Solution™**  
 skin care



**Cell Solution™**  
 clima






## Lyocell am Standort

### Fasermenge pro Tag



30 g



Labor



1 kg



Technikum



20 kg



kl. Pilotmaßstab



3600 kg



Pilotmaßstab





# Cell Solution® BIOACTIVE



# Cell Solution® BIOACTIVE



High bioactive efficiency– antibacterial and antiviral



## Cell Solution® BIOACTIVE





- Lyocellfaser
- Ag / Cu
- Hochwirksam gegen Bakterien /  
Bakterien und Vieren

# Cell Solution® BIOACTIVE



## Ecological high-tech fiber, three-step process



- 1. Incorporation** of binding polymer into cellulose matrix
  - Acidic and basic ionic exchange resins
  - Super absorbing polymers (polyacrylates)
  - Polyethylenimines
  - Vinyl amine polymers
  - Dendritic polymers
  - Cellulose derivatives
- 2. Metal salt** application by immersion bath procedure
  - $Ag^+$ ,  $Cu^{+2}$ ,  $Zn^{2+}$
- 3. Fixation** of metal ion inside fiber (Long lasting effect)



# Cell Solution® BIOACTIVE





Three-step process to impart metal ions for significantly high antimicrobial and antiviral function to the cellulose.





## Fixation of silver ions with NaCl



Wide-angle X-ray scattering (WAXS) Bruker AXS GmbH  
Dr. Thomas Schulze / TITK


# Cell Solution® BIOACTIVE



Modified Lyocell fiber




Application of CuSO4



Fixation with Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>

**Combination of fixation  
with valence change**




Fixation with Glucose/NaOH

# Cell Solution® BIOACTIVE



Fixation / **Reduction** of copper(II) with glucose/NaOH




Wide-angle X-ray scattering (WAXS) Bruker AXS GmbH







# Cell Solution® BIOACTIVE



## CuSO<sub>4</sub> application on/in to the fiber - fixation with Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>




# Cell Solution® BIOACTIVE




## OH<sup>•</sup> radicals degrade viral proteins

S.L. Warnes, Z.R. Little u. C.W. Keevil: Human Coronavirus 229E Remains Infectious on Common Touch Surface Materials. mBIO 6(6):e01697-15 (2015).  
<https://www.news-medical.net/health/What-are-Spike-Proteins.aspx>






## Functionalities throughout the complete textile chain



# Cell Solution® BIOACTIVE




## Dyeing of Cell Solution® *Copper* – Reactive dyeing



# Cell Solution® BIOACTIVE



## Antibacterial effectivity (log KBE) Staphylococcus A.



Antibacterial test acc. ISO 20743

- Significant antibacterial effectiveness
- Strong antibacterial effectiveness

# Cell Solution® BIOACTIVE




HOHENSTEIN ●

## Antiviral effect proved

### acc. International Standard ISO 18184:2019

1. Micromun Institute GmbH,  
test report 17 Dec. 2020
2. Hohenstein 20.8.3.0199/1
3. OMPG Fo88.11\_45Bio



Hohenstein Laboratories - Schlosssteige 1, 74357 Bönningheim - GERMANY

Ostthüringische Materialprüfgesellschaft  
für Textil und Kunststoffe mbH  
Herr Dr. Rüdiger Strubl  
Breitscheidstraße 97  
07407 Rudolstadt

Hohenstein Laboratories  
GmbH & Co. KG

Schlosssteige 1  
74357 Bönningheim - Germany

Life Science & Care  
Telefon / Phone +49 7143 271 420  
Fax +49 7143 271 94420  
j.secker@hohenstein.de

Zuständig für Rückfragen / Contact person Unser Zeichen / Our ref.  
Jutta Secker jkr

Datum / Date  
30. Juli 2020

### Bericht Nr. / Report No. **20.8.3.0199/1**

**Auftraggeber:** siehe Anschrift  
*Client:* see address

**Prüfgegenstand:** siehe Seite 2  
*Test sample:* see page 2

**Auftragsdatum:** 13.07.2020  
*Date of order:*

**Eingang Prüfgegenstand:** 13.07.2020  
*Receipt of test samples:*

**Prüfzeitraum:** 28.07.2020 bis / to 30.07.2020  
*Period of testing:*

**Probenahme:** Der Prüfgegenstand wurde uns vom Auftraggeber übersandt.  
*Sampling:* The test sample has been delivered to us by the client.

# Cell Solution® BIOACTIVE




Management-Formblatt zu SAA\_4.5\_524Bio  
Antivirale Wirksamkeitsprüfung von Textilien  
ISO 18184:2014

Code: F088.11\_45Bio  
Revision: 01  
gültig ab: xx.xx.2021  
Seite 6 von 6

## Zusammenfassung der Ergebnisse:

Probenbezeichnung	M		lg M		log-		F	G	A (F-G)	Effektivität der antiviralen Wirksamkeit
	0h	24h	0h	24h	0 h	24 h				
K Referenzprobe Polyestervlies F5 (2145B-0029-00)	7,00E+07	2,40E+07	7,84	7,38	0,08	0,19	-0,46	-0,46	0,0	nicht wirksam
393-01 V 3736 SAP 15.5.20	-	3,17E+07	-	7,50	-	0,44	-	-0,34	-0,1	nicht wirksam
393-02 V3637 SAP (Cu2O) nach 50 Wäschen (3x o. WM) (vorm. 383, 384)	-	1,80E+03	-	3,26	-	1,44	-	-4,59	4,1	stark



## Beurteilungskriterien

Antivirale WirkungR	Effektivität der antiviralen Wirksamkeit
2,0 > R	keine antivirale Wirksamkeit
3,0 > R > 2,0	geringe antivirale Wirksamkeit
R ≥ 3,0	vollständige antivirale Wirksamkeit

**After 50 washing cycles:  
Ca. 100 ppm Copper in the fiber**


Durchgeführt und Daten geprüft von:  
Berechnung und Auswertung geprüft von:

T:\DigitalesLaborbuch\Prüfprotokolle\_2021\Antivirale\_Testungen\TITK\  
393\_18184\_Dr. Wendler.xlsx

# Cell Solution® BIOACTIVE



### Antiviral activity acc. to ISO 18184








## Fields of application

- OP clothes, *hospital linen*
- Nonwovens for *face masks*
- Home textiles such as bedding, bedlinen, mattresses
- **Technical applications** as filtration, e. g. for *air condition.*



Vielen Dank!



Thuringian Institute for Textile and Plastic Research  
Department: Native Polymers and Chemical Research  
Breitscheidstraße 97, 07407 Rudolstadt, Germany

Philipp Köhler  
Phone: +49(0) 3672 379 200  
Email: [koebler@titk.de](mailto:koebler@titk.de)  
Web: <https://www.titk.de>

Member of



**ZUSE-GEMEINSCHAFT**  
FORSCHUNG, DIE ANKOMMT.